

张家港市太平洋泵业制造有限公司

Zhangjiagang Pacific Pump Manufacturing Co.,Ltd.

10JLS-016/U1U1V-DLIn内装机械密封更换作业指导书

10JLS-016/U1U1V-DLIn Standard operating manual replacement of inside mechanical seal of pump

产品图号 Product drawing No	DL6/12-8x10-DN40-0001	零件图号 Part drawing No	DL6/12-8x10-DN40-0905-J
产品名称 Product name	立式多级离心泵 Vertical multistage centrifugal pump	零件名称 Part name	机械密封 mechanical seal

共 1 页 第 1 页

工序号 Step number	工序内容 Step content	安装简图及注意 Installation diagram and notes	工具 Tools
1	拆除联轴器, 电机座上端螺栓, 移走电机。 Dismantle the coupling bolts, and motor stool bolts, than remove the motor.		十字形螺丝起 Cross head driver
2	拆除电机座螺栓, 移走电机座和泵盖。 Dismantle the motor stool bolts, than remove the motor stool and pump cover.		梅花扳手 Ring spanner
3	3.1拆除旧的机械密封, 在轴端安装新的机械密封摩擦副。 Dismantle the old mechanical seal, than install new dynamic friction pair of mechanical seal on shaft. 3.2在球形泵盖内安装新机械密封静摩擦副。 Installing new static friction pair of mechanical seal in pump cover.		<p>注意: Note:</p> <p>1. 保持摩擦副镜面清洁; Keep the friction pair clean;</p> <p>2. 安装前请使用润滑油对O形圈进行润滑。 When installing mechanical seal rubber o ring, use lubricating oil</p>

描图
Tracing

校描
Proofread

底图号
Drawing No

装订号
Binding No

标记 tab	处数 Number of places	更改文件号 Change document number	签字 Sign	日期 date	标记 tab	处数 Number of places	更改文件号 Change document number	签字 Sign	日期 date	设计 Design	审核 Examine	标准化 Standardization	会签 Sign	日期 date
										黄春花 Huang chunhua	刘竹君 Liu zhu jun		刘竹君 Liu zhu jun	2021.9